PIANO DI GESTIONE EMERGENZA AMBIENTALE

ROTTURA ACCIDENTALE DI BIG-BAG O ALTRO IMBALLO CONTENENTE AMIANTO

DESCRIZIONE SCENARIO

Rottura di big-bag o altro contenitore contenente amianto presso aree di transito dei mezzi meccanici di movimentazione, autotreni, ecc.

RESPONSABILITA' OPERATIVE

Operatore rifiuti
Coordinatore Impianto [IMP]
Responsabile Tecnico Impianto [TEC] e coordinatore delle emergenze
Addetti alla gestione delle emergenze

PROCEDURA DA ADOTTARE

STEP 1

- In caso di sversamento l'operatore / carrellista / autista che avvista l'emergenza ambientale lo segnala immediatamente ad un Addetto di gestione dell'emergenza
- In attesa dell'arrivo dell'addetto l'operatore, coordinandosi eventualmente con l'autista dell mezzo, provvede a delimitare l'area interessata dallo sversamento con nastro bicolore (dotazione del kit di emergenza) e verifica che nessuno vi acceda

STEP 2

- Accorso sul luogo l'addetto, dotato di opportuni DPI (maschera dotata di filtro P3, tuta tipo tyvek, guanti ecc.), provvede a bagnare l'area con acqua nebulizzata.
- i materiali contenenti amianto sversati a terrà verranno nebulizzati con l'apposita sostanza incapsulante
- Può altresì provvedere ad evitare il formarsi di polveri bagnando la zona con acqua nebuizzata.
- Provvede a bagnare tutti i materiali con l'incapsulante a raccoglierli e a porli in sacchetti di plastica chiusi.
- Ripulire tutta zona con un aspirapolvere dotato di filtro assoluto per amianto.
- Avvertire TEC per eventuali comunicazioni agli Enti preposti al controllo (ASL, Provincia, ARPAL, ecc..)

PIANO DI GESTIONE EMERGENZA AMBIENTALE

ROTTURA ACCIDENTALE DI BIG-BAG O ALTRO IMBALLO CONTENENTE AMIANTO

STEP 3

- Raccogliere il tutto (INCLUSI GLI INDUMENTI USA E GETTA) e riporlo in un big-bags dotato di liner interno e omologato UN13H3Y o UN13H4Y;
- i big-bags danneggiati (la cui struttura risulta ancora perfettamente efficiente) potranno essere rinsaccati con l'ausilio di un muletto: porre un nuovo big-bag aperto a terra, inforcare il big-bag danneggiato da tutte e quattro le bretelle, sollevarlo da terra per 20-30 cm e porlo sopra il nuovo big-bag, tirare manualmente il nuovo big-bag verso l'alto (come una calza) e provvedere a richiuderlo. Utilizzare solo big-bag omologati UN 13H3Y o UN13H14Y.

STEP 4

- I sacchi di tutto il materiale assorbente utilizzato, contaminato dalla sostanza pericolosa, costituiscono rifiuto assoggettato a codifica CER e soggetto alla vigente normativa in materia di smaltimento dei rifiuti: **è vietato smaltire tale rifiuto nei cassoni della raccolta ordinaria dei rifiuti urbani indifferenziati**

DOTAZIONE KIT DI EMERGENZA AMBIENTALE

Si riporta di seguito la dotazione standard del kit di emergenza ambientale per lo scenario previsto:

- N° 1 flacone di incapsulante per amianto;
- N° 1 spruzzatore per acqua o incapsulante;

I DPI da utilizzare saranno i seguenti:

1) Scarpe antinfortunistiche (da utilizzare sempre).
2) Tuta tipo tyvek (da utilizzare sempre).
3) Guanti in gomma (da utilizzare sempre)
4) Maschera facciale filtrante FFP3 (monouso)