D'APPOLONIA

VIA SAN NAZARO, 19 - 16145 GENOVA, ITALIA
TEL. +39 010 362 8148 FAX +39 010 362 1078 P. IVA 03476550102
e-mail dappolonia@dappolonia.it www.dappolonia.it

0	LUGLIO 2012	PROGETTO DEFINITIVO	PRJ	AO	AED
REV	DATE	DESCRIZIONE/DESCRIPTION	ESEGUITO/BY	CONTR/CHKD BY	APPROV/APPROV BY

CLIENTE/CLIENT

Enel Green Power S.p.A.

PROGETTO/PROJECT

Impianto di Produzione di Energia da Fonte Eolica in Ambito Portuale - Porto di Genova

TITOLO/TITLE

Progetto Definitivo
Elaborati Impiantistici
Elenco Cavi

TIMBRO/STAMP

	FIRMA/SIGNATURE	DATA/DATE	No INT/INTERNAL No	SCALA/SCALE	TAV/PLATE No	REV
ESEGUITO/BY	PRJ	LUGLIO 2012	12-412-H19	-	12-412_PD_D_019	0
CONTR/CHKD BY	AO	LUGLIO 2012				
APPROV/APPROV BY	AED	LUGLIO 2012				

ELENCO CAVI - 12-412 PD D 019 **rev. 1**

Progetto: **Impianto di Produzione di Energia da Fonte Eolica in Ambito Portuale - Porto di Genova**
Cliente: **Enel Green Power S.p.A.**

Tipo Cavo	Uo/U [kV]	Formazione Cavo [n°xmmq]	Zona 1 [m]	Zona 4 [m]	Zona 6 [m]	Zona 7 [m]	Zona 8 [m]	TOTALE [m]
-	0.6/1	3 x 240 armato	25	20	35	20	80	***180***
RG7H10ZR	12/20	3 x 50 armato	3.975	1.370	3.685	5.580	0	***14.610***
RG7H10ZR	12/20	3 x 95 armato	0	0	0	0	4.830	***4.830***
RG7H1OEFFE	12/20	3 x 50 sottomarino	500	500	900	300	0	***2.200***
RG7H1OEFFE	12/20	3 x 95 sottomarino	0	0	0	0	300	***300***

ELENCO CAVI

n° documento	Revisione 01
12-412_PD_D_019	

Progressivo	REV	SIGLA CAVO	CARATTERISTICHE CAVO				PERCORSO CAVO						LUNGHEZZA CAVO [m]	POSA A= Aria T= Tubo M=Mare	INSTRADAMENTO CAVO	NOTE
							PARTENZA			ARRIVO					TRATTE	
			FORMAZIONE (No. x mmq)	Uo/U [kV]	TIPO CAVO	IDENT.CAVO	DESCRIZIONE	SIGLA	ZONA	DESCRIZIONE	SIGLA	ZONA				
LISTA CAVI POTENZA ZONA 1 - GENOVA																
01	01	01-001	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG39	QBT39	H-G	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG39	TR39	H-G	5	A		
02	01	01-002	3x50	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG39	TR39	H-G	QUADRO M.T CABINA 39	39QMT	H-G	5	A		
03	01	01-003	3x50	12/20			QUADRO M.T CABINA 39	39QMT	H-G	QUADRO M.T CABINA 38	38QMT	H-G	150	T		
04	01	01-004	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG38	QBT38	H-G	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG38	TR38	H-G	5	A		
05	01	01-005	3x50	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG38	TR38	H-G	QUADRO M.T CABINA 38	38QMT	H-G	5	A		
06	01	01-006	3x50	12/20			QUADRO M.T CABINA 38	38QMT	H-G	QUADRO M.T CABINA 37	37QMT	H-G	150	T		
07	01	01-007	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG37	QBT37	H-G	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG37	TR37	H-G	5	A		
08	01	01-008	3x50	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG37	TR37	H-G	QUADRO M.T CABINA 37	37QMT	H-G	5	A		
09	01	01-009	3x50	12/20			QUADRO M.T CABINA 37	37QMT	H-G	QUADRO M.T CABINA 36	36QMT	H-G	150	T		
10	01	01-010	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG36	QBT36	H-G	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG36	TR36	H-G	5	A		
11	01	01-011	3x50	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG36	TR36	H-G	QUADRO M.T CABINA 36	36QMT	H-G	5	A		
12	01	01-012	3x50	12/20			QUADRO M.T CABINA 36	36QMT	H-G	QUADRO M.T CABINA 35	35QMT	H-G	150	T		
13	01	01-013	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG35	QBT35	H-G	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG35	TR35	H-G	5	A		
14	01	01-014	3x50	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG35	TR35	H-G	QUADRO M.T CABINA 35	35QMT	H-G	5	A		
15	01	01-015	3x50	12/20			QUADRO M.T CABINA 35	35QMT	H-G	QUADRO M.T CABINA CEG1	QMTZ1	H-G	50	T		
16	01	01-016	3x50	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG32	TR32	G-F	QUADRO M.T CABINA CEG1	QMTZ1	H-G	450	T		
17	01	01-017	3x50	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG33	TR33	G-F	QUADRO M.T CABINA CEG1	QMTZ1	H-G	300	A		
18	01	01-018	3x50	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG34	TR34	G-F	QUADRO M.T CABINA CEG1	QMTZ1	H-G	150	T		
19	01	01-019	3x50	12/20			QUADRO M.T CABINA CEG1	QMTZ1	H-G	GIUNTO T/M ZONA 1	GT/M-Z1	D1	2300	T		
20	01	01-020	3x50	12/20			GIUNTO T/M ZONA 1	GT/M-Z1	D1	GIUNTO M/T ZONA 1	GM/T-Z1	D2	500	M		
21	01	01-021	3x50	12/20			GIUNTO M/T ZONA 1	GM/T-Z1	D2	QUADRO M.T CABINA ENEL	QMT-01	D3	100	T		

ELENCO CAVI

n° documento	Revisione
12-412_PD_D_019	01

Progressivo	REV	SIGLA CAVO	CARATTERISTICHE CAVO				PERCORSO CAVO						LUNGHEZZA CAVO [m]	POSA A= Aria T= Tubo M=Mare	INSTRADAMENTO CAVO	NOTE
							PARTENZA			ARRIVO					TRATTE	
			FORMAZIONE (No. x mmq)	Uo/U [kV]	TIPO CAVO	IDENT.CAVO	DESCRIZIONE	SIGLA	ZONA	DESCRIZIONE	SIGLA	ZONA				
LISTA CAVI POTENZA ZONA 4 - GENOVA																
01	01	04-001	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG28	QBT28	C1-C2	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG28	TR28	C1-C2	5	A		
02	01	04-002	3x50	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG28	TR28	C1-C2	QUADRO M.T CABINA 28	28QMT	C1-C2	5	A		
03	01	04-003	3x50	12/20			QUADRO M.T CABINA 28	28QMT	C1-C2	QUADRO M.T CABINA 29	29QMT	C1-C2	150	T		
04	01	04-004	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG29	QBT29	C1-C2	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG29	TR29	C1-C2	5	A		
05	01	04-005	3x50	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG29	TR29	C1-C2	QUADRO M.T CABINA 29	29QMT	C1-C2	5	A		
06	01	04-006	3x50	12/20			QUADRO M.T CABINA 29	29QMT	C1-C2	QUADRO M.T CABINA 30	30QMT	C1-C2	150	T		
07	01	04-007	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG30	QBT30	C1-C2	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG30	TR30	C1-C2	5	A		
08	01	04-008	3x50	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG30	TR30	C1-C2	QUADRO M.T CABINA 30	30QMT	C1-C2	5	A		
09	01	04-009	3x50	12/20			QUADRO M.T CABINA 30	30QMT	C1-C2	QUADRO M.T CABINA 31	31QMT	C1-C2	150	T		
10	01	04-010	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG31	QBT31	C1-C2	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG31	TR31	C1-C2	5	A		
11	01	04-011	3x50	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG31	TR31	C1-C2	QUADRO M.T CABINA 31	31QMT	C1-C2	5	A		
12	01	04-012	3x50	12/20			QUADRO M.T CABINA 31	31QMT	C1-C2	GIUNTO T/M ZONA 4	GT/M-Z4	D1	800	T		
13	01	04-013	3x50	12/20			GIUNTO T/M ZONA 4	GT/M-Z4	D1	GIUNTO M/T ZONA 4	GM/T-Z4	D2	500	M		
14	01	04-014	3x50	12/20			GIUNTO M/T ZONA 4	GM/T-Z4	D2	QUADRO M.T CABINA ENEL	QMT-04	D3	100	T		

ELENCO CAVI

n° documento	Revisione
12-412_PD_D_019	01

Progressivo	REV	SIGLA CAVO	CARATTERISTICHE CAVO				PERCORSO CAVO						LUNGHEZZA CAVO [m]	POSA A= Aria T= Tubo M=Mare	INSTRADAMENTO CAVO	NOTE
							PARTENZA			ARRIVO					TRATTE	
			FORMAZIONE (No. x mmq)	Uo/U [kV]	TIPO CAVO	IDENT.CAVO	DESCRIZIONE	SIGLA	ZONA	DESCRIZIONE	SIGLA	ZONA				
LISTA CAVI POTENZA ZONA 6 - GENOVA																
01	01	06-001	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG27	QBT27	C-B	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG27	TR27	C-B	5	A		
02	01	06-002	3x50	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG27	TR27	C-B	QUADRO M.T CABINA 27	27QMT	C-B	5	A		
03	01	06-003	3x50	12/20			QUADRO M.T CABINA 27	27QMT	C-B	QUADRO M.T CABINA 26	26QMT	C-B	150	T		
04	01	06-004	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG26	QBT26	C-B	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG26	TR26	C-B	5	A		
05	01	06-005	3x50	12/20			QUADRO M.T CABINA 26	26QMT	C-B	QUADRO M.T CABINA 26	26QMT	C-B	5	A		
06	01	06-006	3x50	12/20			QUADRO M.T CABINA 26	26QMT	C-B	QUADRO M.T CABINA 25	25QMT	C-B	150	T		
07	01	06-007	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG25	QBT25	C-B	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG25	TR25	C-B	5	A		
08	01	06-008	3x50	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG25	TR25	C-B	QUADRO M.T CABINA 25	25QMT	C-B	5	A		
09	01	06-009	3x50	12/20			QUADRO M.T CABINA 25	25QMT	C-B	QUADRO M.T CABINA 24	24QMT	C-B	150	T		
10	01	06-010	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG24	QBT24	C-B	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG24	TR24	C-B	5	A		
11	01	06-011	3x50	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG24	TR24	C-B	QUADRO M.T CABINA 24	24QMT	C-B	5	A		
12	01	06-012	3x50	12/20			QUADRO M.T CABINA 24	24QMT	C-B	QUADRO M.T CABINA 23	23QMT	C-B	150	T		
13	01	06-013	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG23	QBT23	C-B	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG23	TR23	C-B	5	A		
14	01	06-014	3x50	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG23	TR23	C-B	QUADRO M.T CABINA 23	23QMT	C-B	5	A		
15	01	06-015	3x50	12/20			QUADRO M.T CABINA 23	23QMT	C-B	QUADRO M.T CABINA 22	22QMT	C-B	150	T		
16	01	06-016	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG22	QBT22	C-B	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG22	TR22	C-B	5	A		
17	01	06-017	3x50	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG22	TR22	C-B	QUADRO M.T CABINA 22	22QMT	C-B	5	A		
18	01	06-018	3x50	12/20			QUADRO M.T CABINA 22	22QMT	C-B	QUADRO M.T CABINA 21	21QMT	C-B	150	T		
19	01	06-019	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG21	QBT21	C-B	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG21	TR21	C-B	5	A		
20	01	06-020	3x50	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG21	TR21	C-B	QUADRO M.T CABINA 21	21QMT	C-B	5	A		
21	01	06-021	3x50	12/20			QUADRO M.T CABINA 21	21QMT	C-B	GIUNTO_1 T/M ZONA 6	G_1T/M-Z6	B1	300	T		
22	01	06-022	3x50	12/20			GIUNTO_1 T/M ZONA 6	G_1T/M-Z6	B1	GIUNTO_1 M/T ZONA 6	G_1M/T-Z6	C	400	M		
23	01	06-023	3x50	12/20			GIUNTO_1 M/T ZONA 6	G_1M/T-Z6	C	GIUNTO_2 T/M ZONA 6	G_2T/M-Z6	D1	2350	T		
24	01	06-024	3x50	12/20			GIUNTO_2 T/M ZONA 6	G_2T/M-Z6	D1	GIUNTO_2 M/T ZONA 6	G_2M/T-Z6	D2	500	M		
25	01	06-025	3x50	12/20			GIUNTO_2 M/T ZONA 6	G_2M/T-Z6	D2	QUADRO M.T CABINA ENEL	QMT-06	D3	100	T		

ELENCO CAVI

n° documento	Revisione 01
12-412_PD_D_019	

Progressivo	REV	SIGLA CAVO	CARATTERISTICHE CAVO				PERCORSO CAVO						LUNGHEZZA CAVO [m]	POSA A= Aria T= Tubo M=Mare	INSTRADAMENTO CAVO	NOTE
							PARTENZA			ARRIVO					TRATTE	
			FORMAZIONE (No. x mmq)	Uo/U [kV]	TIPO CAVO	IDENT.CAVO	DESCRIZIONE	SIGLA	ZONA	DESCRIZIONE	SIGLA	ZONA				
LISTA CAVI POTENZA ZONA 7 - GENOVA VOLTRI																
01	01	07-001	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG20	QBT20	I-J	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG20	TR20	I-J	5	A		
02	01	07-002	3x50	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG20	TR20	I-J	QUADRO M.T CABINA CEG7	20QMT	L-M	700	T		
03	01	07-003	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG19	QBT19	J-L	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG19	TR19	J-L	5	A		
04	01	07-004	3x50	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG19	TR19	J-L	QUADRO M.T CABINA CEG7	19QMT	L-M	530	T		
05	01	07-005	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG18	QBT18	J-L	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG18	TR18	J-L	5	A		
06	01	07-006	3x50	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG18	TR18	J-L	QUADRO M.T CABINA CEG7	18QMT	L-M	360	T		
07	01	07-007	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG17	QBT17	J-L	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG17	TR17	J-L	5	A		
08	01	07-008	3x50	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG17	TR17	J-L	QUADRO M.T CABINA CEG7	17QMT	L-M	190	T		
09	01	07-009	3x50	12/20			QUADRO M.T CABINA CEG7	QMT CAB Z7	L-M	GIUNTO T/M ZONA 7	GT/M-Z7	N1	1800	T		
10	01	07-010	3x50	12/20			GIUNTO T/M ZONA 7	GT/M-Z7	N1	GIUNTO M/T ZONA 7	GM/T-Z7	P	300	M		
11	01	07-011	3x50	12/20			GIUNTO M/T ZONA 7	GM/T-Z7	P	QUADRO M.T CABINA ENEL	QMT-07	Q1	2000	T		

ELENCO CAVI

n° documento	Revisione
12-412_PD_D_019	01

Progressivo	REV	SIGLA CAVO	CARATTERISTICHE CAVO				PERCORSO CAVO						LUNGHEZZA CAVO [m]	POSA A= Aria T= Tubo M=Mare	INSTRADAMENTO CAVO	NOTE
							PARTENZA			ARRIVO					TRATTE	
			FORMAZIONE (No. x mmq)	Uo/U [kV]	TIPO CAVO	IDENT.CAVO	DESCRIZIONE	SIGLA	ZONA	DESCRIZIONE	SIGLA	ZONA				
LISTA CAVI POTENZA ZONA 8 - GENOVA VOLTRI																
01	01	08-001	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG16	QBT16	M-N	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG16	TR16	M-N	5	A		
02	01	08-002	3x95	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG16	TR16	M-N	QUADRO M.T CABINA 16	16QMT	M-N	5	A		
03	01	08-003	3x95	12/20			QUADRO M.T CABINA 16	16QMT	M-N	QUADRO M.T CABINA 15	15QMT	M-N	150	T		
04	01	08-004	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG15	QBT15	M-N	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG15	TR15	M-N	5	A		
05	01	08-005	3x95	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG15	TR15	M-N	QUADRO M.T CABINA 15	15QMT	M-N	5	A		
06	01	08-006	3x95	12/20			QUADRO M.T CABINA 15	15QMT	M-N	QUADRO M.T CABINA 14	14QMT	M-N	150	T		
07	01	08-007	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG14	QBT14	M-N	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG14	TR14	M-N	5	A		
08	01	08-008	3x95	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG14	TR14	M-N	QUADRO M.T CABINA 14	14QMT	M-N	5	A		
09	01	08-009	3x95	12/20			QUADRO M.T CABINA 14	14QMT	M-N	QUADRO M.T CABINA 13	13QMT	M-N	150	T		
10	01	08-010	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG13	QBT13	M-N	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG13	TR13	M-N	5	A		
11	01	08-011	3x95	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG13	TR13	M-N	QUADRO M.T CABINA 13	13QMT	M-N	5	A		
12	01	08-012	3x95	12/20			QUADRO M.T CABINA 13	13QMT	M-N	QUADRO M.T CABINA 12	12QMT	M-N	150	T		
13	01	08-013	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG12	QBT12	M-N	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG12	TR12	M-N	5	A		
14	01	08-014	3x95	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG12	TR12	M-N	QUADRO M.T CABINA 12	12QMT	M-N	5	A		
15	01	08-015	3x95	12/20			QUADRO M.T CABINA 12	12QMT	M-N	QUADRO M.T CABINA 11	11QMT	M-N	150	T		
16	01	08-016	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG11	QBT11	M-N	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG11	TR11	M-N	5	A		
17	01	08-017	3x95	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG11	TR11	M-N	QUADRO M.T CABINA 11	11QMT	M-N	5	A		
18	01	08-018	3x95	12/20			QUADRO M.T CABINA 11	11QMT	M-N	QUADRO M.T CABINA 10	10QMT	M-N	150	T		
19	01	08-019	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG10	QBT10	M-N	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG10	TR10	M-N	5	A		
20	01	08-020	3x95	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG10	TR10	M-N	QUADRO M.T CABINA 10	10QMT	M-N	5	A		
21	01	08-021	3x95	12/20			QUADRO M.T CABINA 10	10QMT	M-N	QUADRO M.T CABINA 09	09QMT	M-N	150	T		
22	01	08-022	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG09	QBT09	M-N	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG09	TR09	M-N	5	A		
23	01	08-023	3x95	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG09	TR09	M-N	QUADRO M.T CABINA 09	09QMT	M-N	5	A		
24	01	08-024	3x95	12/20			QUADRO M.T CABINA 09	09QMT	M-N	QUADRO M.T CABINA 08	08QMT	M-N	150	T		
25	01	08-025	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG08	QBT08	M-N	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG08	TR08	M-N	5	A		
26	01	08-026	3x95	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG08	TR08	M-N	QUADRO M.T CABINA 08	08QMT	M-N	5	A		
27	01	08-027	3x95	12/20			QUADRO M.T CABINA 08	08QMT	M-N	QUADRO M.T CABINA 07	07QMT	M-N	150	T		
28	01	08-028	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG07	QBT07	M-N	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG07	TR07	M-N	5	A		
29	01	08-029	3x95	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG07	TR07	M-N	QUADRO M.T CABINA 07	07QMT	M-N	5	A		

ELENCO CAVI

n° documento	Revisione
12-412_PD_D_019	01

Progressivo	REV	SIGLA CAVO	CARATTERISTICHE CAVO				PERCORSO CAVO						LUNGHEZZA CAVO [m]	POSA A= Aria T= Tubo M=Mare	INSTRADAMENTO CAVO	NOTE
							PARTENZA			ARRIVO					TRATTE	
			FORMAZIONE (No. x mmq)	Uo/U [kV]	TIPO CAVO	IDENT.CAVO	DESCRIZIONE	SIGLA	ZONA	DESCRIZIONE	SIGLA	ZONA				
LISTA CAVI POTENZA ZONA 8 - GENOVA VOLTRI																
30	01	08-030	3x95	12/20			QUADRO M.T CABINA 07	07QMT	M-N	QUADRO M.T CABINA 06	06QMT	M-N	150	T		
31	01	08-031	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG06	QBT06	M-N	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG06	TR06	M-N	5	A		
32	01	08-032	3x95	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG06	TR06	M-N	QUADRO M.T CABINA 06	06QMT	M-N	5	A		
33	01	08-033	3x95	12/20			QUADRO M.T CABINA 06	06QMT	M-N	QUADRO M.T CABINA 05	05QMT	M-N	150	T		
34	01	08-034	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG05	QBT05	M-N	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG05	TR05	M-N	5	A		
35	01	08-035	3x95	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG05	TR05	M-N	QUADRO M.T CABINA 05	05QMT	M-N	5	A		
36	01	08-036	3x95	12/20			QUADRO M.T CABINA 05	05QMT	M-N	QUADRO M.T CABINA 04	04QMT	M-N	150	T		
37	01	08-037	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG04	QBT04	M-N	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG04	TR04	M-N	5	A		
38	01	08-038	3x95	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG04	TR04	M-N	QUADRO M.T CABINA 04	04QMT	M-N	5	A		
39	01	08-039	3x95	12/20			QUADRO M.T CABINA 04	04QMT	M-N	QUADRO M.T CABINA 03	03QMT	M-N	150	T		
40	01	08-040	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG03	QBT03	M-N	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG03	TR03	M-N	5	A		
41	01	08-041	3x95	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG03	TR03	M-N	QUADRO M.T CABINA 03	03QMT	M-N	5	A		
42	01	08-042	3x95	12/20			QUADRO M.T CABINA 03	03QMT	M-N	QUADRO M.T CABINA 02	02QMT	M-N	150	T		
43	01	08-043	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG02	QBT02	M-N	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG02	TR02	M-N	5	A		
44	01	08-044	3x95	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG02	TR02	M-N	QUADRO M.T CABINA 02	02QMT	M-N	5	A		
45	01	08-045	3x95	12/20			QUADRO M.T CABINA 02	02QMT	M-N	QUADRO M.T CABINA 01	01QMT	M-N	150	T		
46	01	08-046	3x240	0,6/1			QBT CABINA WTG01	QBT01	M-N	TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG01	TR01	M-N	5	A		
47	01	08-047	3x95	12/20			TRAFO 0.4/15kV CABINA WTG01	TR01	M-N	QUADRO M.T CABINA 01	01QMT	M-N	5	A		
48	01	08-048	3x95	12/20			QUADRO M.T CABINA 01	01QMT	M-N	GIUNTO T/M ZONA 8	GT/M-Z8	N1	500	T		
49	01	08-049	3x95	12/20			GIUNTO T/M ZONA 8	GT/M-Z8	N1	GIUNTO M/T ZONA 8	GM/T-Z8	P	300	M		
50	01	08-050	3x95	12/20			GIUNTO M/T ZONA 8	GM/T-Z8	P	QUADRO M.T CABINA ENEL	QMT08	Q1	2000	T		